Trendline
Bastelanleitungen
Technikblätter

Sabine Haderer
Scheibengasse 1
A - 1190 Wien

E-Mail: haderer@trendline.co.at
Onlineshop: www.trendline.co.at
Tel: +43-664-336 11 36

Serviettenständer und Briefhalter aus Acrylglas



1.
Von der Acrylplatte (MAZ09115) die vordere und hintere Schutzfolie entfernen.

2.
Acrylplatte mit Porcelaine Painter von Marabu (SPF42***) bemalen (keine normalen Filzstifte verwenden!).

3.
Für die **Serviettenständer**-Form oder die **Briefhalter**-Form ein Stück Naturholz (z. B. Scherenblock, Holzbausteine, etc.) als Negativ-Form verwenden und mit Backpapier überziehen. Achtung: Das Holz nicht unkontrolliert und zu lange der Hitze aussetzen!

4.
Backrohr auf 150 °C vorheizen (Ober- und Unterhitze). Die bemalte Acrylplatte auf der Negativ-Form platzieren (wie Foto 3 oben) und in das Backrohr stellen. Die Acrylplatte so lange im Rohr lassen, bis sich die Ecken der Acrylplatte biegen und die gewünschte Form erreicht ist, ca. 5 – 10 Minuten.
Mit Topfhandschuhen aus dem Backrohr nehmen. SOFORT nach dem Herausnehmen aus dem Backrohr kann der Serviettenständer oder Briefhalter durch das Drücken der Acrylplatte noch NACHGEBOGEN - NACHGEFORMT werden (Topfhandschuhe verwenden!).

Wenn die Form nicht zufriedenstellend ist (oder zum biegen nicht weich genug geworden ist) kann man das Werkstück ohne Weiteres wieder ins Backrohr stellen und den Schmelzvorgang (auch mehrmals) wiederholen. Bitte immer Topfhandschuhe verwenden. Der Schmelzvorgang ist absolut geruchsfrei.

Die Werkstücke nur mit Wasser, evtl. Geschirrspülmittel, reinigen. Nicht im Geschirrspüler, nicht mit Fensterputzmittel /Glasreiniger (Clin, Ajax, etc.) reinigen.

Copyright bei Firma Trendline, Handelsunternehmen Sabine Haderer
Für eventuelle Schäden oder Verletzungen bei Anwendung der Techniken wird keine Haftung übernommen.